



231520346731

正本

山东华标检测评价有限公司

检测报告

报告编号：鲁华标公检字 202405378



委托单位：青岛胶州自来水有限公司

任务名称：生活饮用水检测(出厂水)

检测类别：委托检测

山东华标检测评价有限公司

检测结果

鲁华标公检字 202405378

共 12 页 第 1 页

委托单位	青岛胶州自来水有限公司		
采样地址	青岛胶州自来水有限公司（前韩水厂水龙头）		
采样日期	2024. 05. 23	检测日期	2024. 05. 23-2024. 05. 30
样品名称	生活饮用水检测（出厂水）		
样品数量	1000mL 玻璃瓶*6+500mL 无菌玻璃瓶*1+1000mL 塑料瓶*2+500mL 玻璃瓶*1+1L 碘量玻璃瓶*1+40mL 顶空瓶*1+2. 5L 塑料瓶*1+20L 塑料瓶*1+2L 玻璃瓶*5+10L 玻璃瓶*1+4L 玻璃瓶*1+1L 玻璃瓶*1		
样品状态描述	无色、无气味、透明液体		
参考判定依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测结论	经检验、所检项均符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》的标准要求。		
备注： /	签发日期：2024 年 06 月 13 日 检验检测评价有限公司 检验检测专用章		
编制： 	审核： 	签发： 	

山东华标检测评价有限公司
检测结果

鲁华标公检字 202405378

共 12 页 第 2 页

检测位置	序号	项目	单位	参考限值	结果
青岛胶州自来水有限公司（前韩水厂水龙头）	1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出
	2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出
	3	菌落总数	CFU/mL	100	0
	4	砷	mg/L	0.01	0.00013
	5	镉		0.005	<0.00006
	6	铬（六价）		0.05	<0.004
	7	铅		0.01	<0.00007
	8	汞		0.001	<0.0001
	9	硒		0.01	0.0026
	10	氰化物		0.05	<0.002
	11	氟化物		1.0	0.9
	12	硝酸盐（以 N 计）		10	1.12
	13	三氯甲烷*	-	0.06	<0.00003
	14	四氯化碳		0.002	<0.00021
	15	三卤甲烷*		≤1	-
	16	色度		15	<5
	17	浑浊度		1	0.2
	18	臭和味	——	无异臭、异味	无异臭、异味
	19	肉眼可见物	——	无	无
	20	pH 值	——	6.5-8.5	7.70
	21	铝	mg/L	0.2	0.0151
	22	铁		0.3	0.0143
	23	锰		0.1	0.0153
	24	铜		1.0	0.00029
	25	锌		1.0	0.0162

山东华标检测评价有限公司

检测结果

鲁华标公检字 202405378

共 12 页 第 3 页

检测位置	序号	项目	单位	参考限值	结果
青岛胶州自来水有限公司（前韩水厂水龙头）	26	氯化物	mg/L	250	168
	27	硫酸盐		250	216
	28	溶解性总固体		1000	833
	29	总硬度		450	321
	30	挥发酚类		0.002	<0.002
	31	阴离子合成洗涤剂	Bq/L	0.3	<0.050
	32	总 α 放射性		0.5	0.04
	33	总 β 放射性		1	0.05
	34	贾第鞭毛虫	个/10L	<1	<1
	35	隐孢子虫	个/10L	<1	<1
	36	镉	mg/L	0.005	0.00010
	37	钡		0.7	0.105
	38	铍		0.002	<0.00003
	39	硼		1.0	<0.20
	40	钼		0.07	0.00217
	41	镍		0.02	0.00076
	42	银		0.05	<0.00009
	43	铊		0.0001	<0.00001
	44	钠		200	62.2
	45	一氯二溴甲烷*		0.1	<0.00005
	46	二氯一溴甲烷*		0.06	<0.00008

山东华标检测评价有限公司

检测结果

鲁华标公检字 202405378

共 12 页 第 4 页

检测位置	序号	项目	单位	参考限值	结果
青岛胶州自来水有限公司（前韩水厂水龙头）	47	二氯乙酸*	mg/L	0.05	<0.0020
	48	1,2-二氯乙烷		0.03	<0.00006
	49	二氯甲烷		0.02	<0.00003
	50	三氯乙酸*		0.1	<0.0010
	51	2,4,6-三氯酚		0.2	<0.00040
	52	三溴甲烷*		0.1	<0.00012
	53	七氯		0.0004	<0.00034
	54	马拉硫磷		0.25	<0.00040
	55	五氯酚		0.009	<0.00099
	56	六氯苯		0.001	<0.00025
	57	乐果		0.006	<0.00072
	58	灭草松		0.3	<0.0005
	59	百菌清		0.01	<0.00042
	60	呋喃丹		0.007	<0.000125
	61	毒死蜱		0.03	<0.00025
	62	草甘膦		0.7	<0.025
	63	敌敌畏		0.001	<0.00042
	64	莠去津		0.002	<0.0005
	65	溴氰菊酯		0.02	<0.00101
	66	2,4-滴		0.03	<0.00015

山东华标检测评价有限公司

检测结果

鲁华标公检字 202405378

共 12 页 第 5 页

检测位置	序号	项目	单位	参考限值	结果
青岛胶州自来水管有限公司(前韩水厂水龙头)	67	二甲苯 (总量)	mg/L	0.5	<0.00005
	68	1,1-二氯乙烯		0.03	<0.00012
	69	1,2-二氯乙烯 (总量)		0.05	<0.00006
	70	1,4-二氯苯		0.3	<0.00003
	71	三氯乙烯		0.02	<0.00019
	72	三氯苯 (总量)		0.02	<0.00003
	73	六氯丁二烯		0.0006	<0.00011
	74	丙烯酰胺		0.0005	<0.00005
	75	四氯乙烯		0.04	<0.00014
	76	甲苯		0.7	<0.00011
	77	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯		0.008	<0.00041
	78	环氧氯丙烷		0.0004	<0.00006
	79	苯		0.01	<0.00004
	80	苯乙烯		0.02	<0.00004
	81	苯并(a)芘		0.00001	<0.0000014
	82	氯乙烯		0.001	<0.00017
	83	氯苯		0.3	<0.00004
	84	微囊藻毒素-LR		0.001	<0.00006
	85	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)		3	1.1
	86	氨 (以N计)		0.5	<0.02
	87	二氧化氯*		≥0.1, ≤0.8	0.2

山东 华标检测评价有限公司

检测 结果

鲁华标公检字 202405378 共 12 页 第 6 页

检测位置	序号	项目	单位	参考限值	结果
青岛胶州自来 水有限公司（前韩水 厂水龙头）	88	亚氯酸盐*	mg/L	0.7	0.0747
	89	氯酸盐*		0.7	<0.005
	90	臭氧*		≤0.3	<0.01
	91	溴酸盐*		0.01	<0.0050
	92	游离氯*		≥0.3, ≤2	<0.02
	93	总氯*		≥0.5, ≤3	<0.02
	94	高氯酸盐		0.07	<0.005
	95	乙草胺		0.02	<0.00002
	96	土臭素		0.00001	<0.0000038
	97	2-甲基异莰醇		0.00001	<0.0000022
以下空白					
备注	1、三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，在四种化合物未检出的情况下，三卤甲烷不在结果表格中体现； 2.*：（1）采用液氯、次氯酸钙消毒方式时，应测定游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸； （2）采用次氯酸钠、应测定游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐； （3）使用二氧化氯消毒时，应测定二氧化氯、亚氯酸盐； （4）采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时，应测定二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐。二氧化氯和游离氯两项指标均应满足限制要求，只要一项指标应满足余量要求； （5）采用氯胺消毒方式时，应测定总氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸； （6）采用臭氧消毒时，应测定臭氧、溴酸盐。				

山东华标检测评价有限公司

检测结果

鲁华标公检字 202405378

共 12 页 第 7 页

检测技术规范、依据、使用仪器及检出限

分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限
总大肠菌群	多管发酵法	GB/T 5750.12-2023	生化培养箱 YQ01018 生化培养箱YQ01029 压力蒸汽灭菌器 YQ01033	2MPN/100mL
大肠埃希氏	多管发酵法	GB/T 5750.12-2023	生化培养箱 YQ01018 生化培养箱YQ01029 压力蒸汽灭菌器 YQ01033	2MPN/100mL
菌落总数	平皿计数法	GB/T 5750.12-2023	生化培养箱 YQ01018 生化培养箱YQ01029 压力蒸汽灭菌器 YQ01033	--
砷	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 YQ01071	0.00009mg/L
镉	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 YQ01071	0.00006mg/L
铬（六价）	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 5750.6-2023	分光光度计 YQ01005	0.004mg/L
铅	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 YQ01071	0.00007mg/L
汞	原子荧光光度法	GB/T 5750.6-2023	原子荧光分光光度计 YQ01043	0.0001mg/L
硒	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 YQ01071	0.0001mg/L
氰化物	异烟酸-吡唑酮分光光度法	GB/T 5750.5-2023	分光光度计 YQ01005	0.002mg/L
氟化物	离子色谱法	GB/T 5750.5-2023	离子色谱仪 YQ01003	0.1mg/L
硝酸盐（以 N 计）	离子色谱法	GB/T 5750.5-2023	离子色谱仪 YQ01003	0.15mg/L
色度	铂-钴标准比色法	GB/T 5750.4-2023	——	5 度
浑浊度	散射法-福尔马肼标准	GB/T 5750.4-2023	浊度计 YQ01020	——
臭和味	嗅气和尝味法	GB/T 5750.4-2023	——	——

山东华标检测评价有限公司

检测结果

鲁华标公检字 202405378

共 12 页 第 8 页

分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限
肉眼可见物	直接观察法	GB/T 5750.4-2023	——	——
pH 值	玻璃电极法	GB/T 5750.4-2023	便携式 PH 计 YQ03058	——
铝	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 YQ01071	0.0012mg/L
铁	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 YQ01071	0.0009mg/L
锰	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 YQ01071	0.00006mg/L
铜	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 YQ01071	0.00009mg/L
锌	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 YQ01071	0.0009mg/L
氯化物	离子色谱法	GB/T 5750.5-2023	离子色谱仪 YQ01003	0.15mg/L
硫酸盐	离子色谱法	GB/T 5750.5-2023	离子色谱仪 YQ01003	0.75mg/L
溶解性总固体	称量法	GB/T 5750.4-2023	电子天平 YQ01010 电热鼓风干燥箱 YQ01016 数显恒温水浴锅 YQ04009	--
总硬度	乙二胺四乙酸二钠滴定法	GB/T 5750.4-2023	——	1.0mg/L
挥发酚类	4-氨基安替吡啉萃取分光光度法	GB/T 5750.4-2023	分光光度计 YQ01005	0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	亚甲基蓝分光光度法	GB/T 5750.4-2023	分光光度计 YQ01005	0.050mg/L
总 α 放射性	低本底总 α 检测法	GB/T 5750.13-2023	低本底 α、β 测量仪 YQ01052	0.02Bq/L
总 β 放射性	薄样法	GB/T 5750.13-2023	低本底 α、β 测量仪 YQ01052	0.03Bq/L

山东华标检测评价有限公司

检测结果

鲁华标公检字 202405378

共 12 页 第 9 页

分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限
贾第鞭毛虫	免疫磁分离荧光抗体法	GB/T 5750.12-2023	两虫淘洗设备 YQ05008 荧光显微镜 YQ05011 蠕动泵 YQ05008.1 混合器 YQ05008.2 专用离心机 YQ05008.4 两虫专用免疫磁分离套装 YQ05008.5	1个/10L
隐孢子虫	免疫磁分离荧光抗体法	GB/T 5750.12-2023	两虫淘洗设备 YQ05008 荧光显微镜 YQ05011 蠕动泵 YQ05008.1 混合器 YQ05008.2 专用离心机 YQ05008.4 两虫专用免疫磁分离套装 YQ05008.5	1个/10L
锑	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 YQ01071	0.00007mg/L
钡	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 YQ01071	0.0003mg/L
铍	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 YQ01071	0.00003mg/L
硼	甲亚胺-H分光光度法	GB/T 5750.5-2023	分光光度计 YQ01005	0.20 mg/L
钼	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 YQ01071	0.00006mg/L
镍	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 YQ01071	0.0001mg/L
银	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 YQ01071	0.00009mg/L
铊	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 YQ01071	0.00001mg/L
一氯二溴甲烷	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01045	0.00005mg/L
二氯一溴甲烷	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01045	0.00008mg/L
二氯乙酸	液液萃取衍生气相色谱法	GB/T 5750.10-2023	气相色谱仪 YQ01070	0.0020mg/L
1,2-二氯乙烷	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01045	0.00006mg/L

山东华标检测评价有限公司

检测结果

鲁华标公检字 202405378

共 12 页 第 10 页

分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限
二氯甲烷	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01045	0.00003mg/L
三氯乙酸	液液萃取衍生气相色谱法	GB/T 5750.10-2023	气相色谱仪 YQ01070	0.0010mg/L
2,4,6-三氯酚	固相萃取气相色谱质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01073	0.00040mg/L
三溴甲烷	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01045	0.00012mg/L
七氯	固相萃取气相色谱质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01073	0.00034mg/L
马拉硫磷	固相萃取气相色谱质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01073	0.00040mg/L
五氯酚	固相萃取气相色谱质谱法	GB/T5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01073	0.00099mg/L
六氯苯	固相萃取气相色谱质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01073	0.00025mg/L
乐果	固相萃取气相色谱质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01073	0.00072mg/L
灭草松	液液萃取气相色谱法	GB/T 5750.9-2023	气相色谱仪 YQ01070	0.0005mg/L
氨（以 N 计）	纳氏试剂分光光度法	GB/T 5750.5-2023	分光光度计 YQ01005	0.02mg/L
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	酸性高锰酸钾滴定法	GB/T 5750.7-2023	—	0.05mg/L
臭氧	靛蓝现场测定法	GB/T 5750.11-2023	便携式臭氧检测仪 Y-615 YQ03105	0.01mg/L
总氮	现场 N,N-二乙基对苯二胺（DDP）法	GB/T 5750.11-2023	便携式余氯测定仪 DR 300 YQ03062	0.02
二氧化氯	现场 N,N-二乙基对苯二胺（DDP）法	GB/T 5750.11-2023	便携式二氧化氯检测仪 YQ01008	0.02mg/L
亚氯酸盐	离子色谱法	GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 YQ01003	0.0024mg/L
溴酸盐	离子色谱法—碳酸盐系统淋洗液	GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 YQ01003	0.0050mg/L

山东华标检测评价有限公司

检测结果

鲁华标公检字 202405378

共 12 页 第 11 页

分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限
毒死蜱	固相萃取/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱-质谱联用仪 YQ01073	0.00025mg/L
草甘膦	高压液相色谱法	GB/T 5750.9-2023	高效液相色谱仪 YQ01046	0.025mg/L
敌敌畏	固相萃取/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱-质谱联用仪 YQ01073	0.00042mg/L
莠去津	高效液相色谱法	GB/T 5750.9-2023	高效液相色谱仪 YQ01046	0.0005mg/L
溴氰菊酯	固相萃取/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱-质谱联用仪 YQ01073	0.00101mg/L
2,4-滴	液液萃取/气相色谱法	GB/T 5750.9-2023	气相色谱仪 YQ01070	0.00015mg/L
二甲苯（总量）	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱-质谱联用仪 YQ01045	0.00005mg/L
1,1-二氯乙烯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱-质谱联用仪 YQ01045	0.00012mg/L
1,2-二氯乙烯（总量）	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱-质谱联用仪 YQ01045	0.00006mg/L
1,4-二氯苯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱-质谱联用仪 YQ01045	0.00003mg/L
三氯乙烯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱-质谱联用仪 YQ01045	0.00019mg/L
三氯苯（总量）	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱-质谱联用仪 YQ01045	0.00003mg/L
六氯丁二烯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱-质谱联用仪 YQ01045	0.00011mg/L
丙烯酰胺	气相色谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱仪 YQ01070	0.00005mg/L
四氯乙烯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱-质谱联用仪 YQ01045	0.00014mg/L
甲苯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱-质谱联用仪 YQ01045	0.00011mg/L
邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	固相萃取/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱-质谱联用仪 YQ01073	0.00041mg/L
氯酸盐	离子色谱法	GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 YQ01003	0.005mg/L

山东华标检测评价有限公司 检测结果

鲁华标公检字 202405378

共 12 页 第 12 页

分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限
环氯氯丙烷	气相色谱质谱法	GB/T5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01073	0.00006mg/L
苯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01045	0.00004mg/L
苯乙烯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01045	0.00004mg/L
苯并(a)芘	高效液相色谱法	GB/T 5750.8-2023	高效液相色谱仪 YQ01046	0.0000014mg/L
氯乙烯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01045	0.00017mg/L
氯苯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01045	0.00004mg/L
微囊藻毒素-LR	高效液相色谱法	GB/T 5750.8-2023	高效液相色谱仪 YQ01046	0.00006mg/L
钠	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2023	原子吸收分光光度计 YQ01002	0.01mg/L
三氯甲烷	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01045	0.00003mg/L
四氯化碳	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01045	0.00021mg/L
百菌清	固相萃取气相色谱质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01073	0.00042mg/L
呋喃丹	高压液相色谱法	GB/T 5750.9-2023	高效液相色谱仪 YQ01046	0.000125mg/L
游离氯	现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	GB/T 5750.11-2023	便携式余氯测定仪 YQ03062	0.02mg/L
高氯酸盐	离子色谱法-氯氧根系统淋 洗液	GB/T 5750.5-2023	离子色谱仪 YQ05015	0.005mg/L
乙草胺	气相色谱质谱法	GB/T 5750.9-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01073	0.00002mg/L
土臭素	顶空固相微萃取/气相色谱 法-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01045	0.0000038mg/L
2-甲基异莰醇	顶空固相微萃取/气相色谱 法-质谱法	GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 YQ01045	0.0000022mg/L

--本报告结束--

检测报告书说明

- 1、本报告未盖本公司检测专用章、骑缝章无效。
- 2、本报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 3、本报告涂改、增删无效。
- 4、未经本公司书面批准，不得复制检测报告（全文复制除外）和做广告宣传，经同意复制的检测报告须加盖本公司检测专用章确认。
- 5、对报告结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出书面复检申请，逾期不予受理。
- 6、不可重复性试验不进行复检。
- 7、若客户送样，报告结果仅对来样负责。

地址：青岛市经济技术开发区井冈山路 750 号
电话 (Tel)：0532-86976788 0532-86896622
邮箱 (Mail box)：sdhbjcgs@126.com
邮编 (Post code)：266555